SONY

デジタルスチルカメラ 取扱説明書

DSC-W320



LITHIUM ION

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項 と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書 をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 保管してください。

© 2010 Sony Corporation

準備する

撮って、見る

撮影に便利な 機能を使う

再生に便利な 機能を使う

削除する

つないで楽しむ

カメラの設定を 変える

Cyber-shot

↑
 警告
 安全のために

→ 62~65ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感雷や傷 **害など人への危害**、また火災などの財産への損 書を未然に防止するため、次のことを必ずお守 りください。



「安全のために |の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、雷源プラグ部とコンセントの間に ほごりがたまっていないか、電源コードに傷が ないか、故障したまま使用していないか、など を点検してください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター. バッテリーチャー ジャーなどの動作がおかしくなったり、破損し ていることに気がついたら、すぐにソニーの相 談窓口へご相談ください。

ー、異常が起きたら

変な音・ においがしたら 煙が出たら

▲ 1 電源を切る

- 2 雷池をはずす
- **③** ソニーの相談窓口に 連絡する

裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先がありま す。

▲ 危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- **●** すぐに火気から遠ざけてください。漏れた 液や気体に引火して発火、破裂のおそれがあ ります。
- ❷ 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水 道水などきれいな水で充分に洗ったあと、医 師の治療を受けてください。
- 道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- い流してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では 次 のような表示をしています。

危険

この表示のある事項を守らな いと、極めて危険な状況が起こ り、その結果大けがや死亡にい たる危害が発生します。

この表示のある事項を守らな いと、思わぬ危険な状況が起こ り、その結果大けがや死亡にい たる危害が発生することがあ ります。

注意

この表示のある事項を守らな いと、思わぬ危険な状況が起こ り、けがや財産に損害を与える ことがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







分解禁止

行為を指示する記号





スラグをコン セントから抜く

雷池について

安全のためにの文中の「雷池 | とは、「バッテリーパック」も含 みます。

お使いになる前に必ずお読みください

表示言語について

本機では、日本語のみに対応して います。その他の言語には変更で きません。

内蔵メモリーおよびメモリー カードのバックアップについ て

アクセスランブ点灯中に電源を切ったり、パッテリーやメモリーカードを取り出したりすると、内蔵メモリーのデータやメモリーカードのデータが壊れることがあります。データ保護のため必ずパックアップをお取りください。

録画・再生に際してのご注意

- メモリーカードの動作を安定させる ために、メモリーカードを本機では じめてお使いになる場合には、まず、 本機でフォーマットすることをおす すめします。
 - フォーマットすると、メモリーカードに記録されている全てのデータは消去され、元に戻すことはできません。 大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。
- 必ず事前にためし撮りをして、正常に記録されていることを確認してください。
- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。「使用上のご注意」もご覧ください(59ページ)。
- 本機をぬらさないでください。水滴 が内部に入り込むと、故障の原因に なるだけでなく、修理できなくなる こともあります。

- 日光および強い光に向けて本機を使用しないでください。故障の原因になります。
- 強力な電波を出すところや放射線の ある場所で使わないでください。正 しく撮影・再生ができないことがあ ります。
- 砂やほこりの舞っている場所でのご 使用は故障の原因になります。
- 結露が起きたときは、結露を取り除いてからお使いください(59ページ)。
- 本機に振動や衝撃を与えないでください。誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、記録メディアが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。
- フラッシュの表面の汚れは取り除いてください。発光による熱でフラッシュ表面の汚れが変色したり、貼り付いたりすると、充分に発光できない場合があります。

液晶画面およびレンズについ てのご注意

- 液晶画面は有効画素99.99%以上の 非常に精密度の高い技術で作られて いますが、黒い点が現れたり、白や 赤、青、緑の点が消えないことがあり ます。これは故障ではありません。 これらの点は記録されません。
- バッテリー残量がなくなると、レンズが出たまま動きが止まることがあります。 充電されたバッテリーを取り付けて、再度電源を入れてください。

本機の温度について

本機を連続して使用した場合、本体や バッテリーが温かくなることがありま すが、故障ではありません。

温度保護機能について

本機やバッテリーの温度によっては、 カメラを保護するために自動的に電源 が切れたり、動画撮影ができなくなる ことがあります。電源が切れる場合は、 切れる前に画面にメッセージが表示されます。 画面にメッセージが表示されます。

画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格 "Design rule for Camera File system" (DCF)に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、他機で撮影/修正した画像の本機での再生は保証いたしません。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

撮影内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不 具合により撮影や再生がされなかった 場合、画像や音声などの記録内容の補 償については、ご容赦ください。

目次

安全のため) اد	2
	お使いになる前に必ずお読みください	}
準備す	付属品を確認する 8	3)
撮って	、見る 19 撮る(静止画) 19 撮る(動画) 20 見る 21)
 撮影に便利	 な機能を使う22	_ 2
	見やすい表示で撮る(かんたんモード) 22 状況を自動判別して撮る(おまかせシーン認識) 24 顔にピントを合わせて撮る(顔検出) 26 笑顔を逃がさず撮る(スマイルシャッター) 27 用途に合わせて画像のサイズを選ぶ 28 セルフタイマーを使う 30 フラッシュモードを選ぶ 30 画面の表示を変える 31 場面に合った撮影モードを使う (シーンセレクション)	1 5 7 3 3 0)

再生に便利な機能を使う 34		
	拡大して見る(再生ズーム)	34
	素早く探す(一覧表示)	34
	連続して再生する(スライドショー)	35
	動画を見る	35
削除する・・・		36
	削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
つないで楽	しむ	37
	テレビで見る	37
	プリントする	38
	パソコンで使う	40
	操作音を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	MENUにある機能を使う	46
	📤 (設定)にある機能を使う	49

その他・・・・	51
	静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間 ······ 51 画面に表示されるアイコン一覧 ···· 52
	もっと詳しく知りたい (サイバーショットハンドブック) ····································
	使用上のご注意 59 保証書とアフターサービス 61
	安全のために 62 主な仕様 66
*	も使えます12 日付を入れるには39

付属品を確認する

万一、不足の場合はお買い上げ店 にご相談ください。

バッテリーチャージャー BC-CSN/BC-CSNB (1)



リチャージャブルバッテリー パックNP-BN1(1)



専用USBケーブル(1)



専用A/Vケーブル(1)




リストストラップ(1)




- CD-ROM (1)
 - ー サイバーショットアプリケー ションソフトウェア
 - ー「サイバーショットハンドブッ ク」
- 取扱説明書(本書)(1)
- 保証書(1)


■リストストラップを使 う


本機にはあらかじめリストストラップが取り付けてあります。 落下防止のため、手を通してご使用ください。



各部の名前を確認する







1 ON/OFF (電源)ボタン

- 2 シャッターボタン
- 3 フラッシュ
- 4 セルフタイマーランプ/ スマイルシャッターランプ
- 5 マイク
- 6 レンズ
- 7 液晶画面

- **⑧** 撮影時: W/T (ズーム)ボタン 再生時: Q(再生ズーム)ボタン/№ (インデックス)ボタン
- 9 モードスイッチ
- 10 リストストラップ取り付け部
- 11 ▶(再生)ボタン
- 12 面(削除)ボタン
- 13 MENUボタン
- 14 コントロールボタン メニューオン時:

▲/▼/**◄**/►/●

メニューオフ時: DISP/**3**/

- 15 端子カバー
- 16 ◆← (USB) · A/V OUT端子
 - 17 スピーカー
- 18 三脚用ネジ穴
 - ◆ネジの長さが5.5 mm未満の三脚を使う。5.5 mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。
- 19 アクセスランプ
- 20 メモリーカード挿入口
- 21 取りはずしつまみ
- 22 バッテリー挿入口
- 図 バッテリー /メモリーカード カバー


バッテリーを充電する

- 1 バッテリーをバッテ リーチャージャーに 取り付ける。
 - 残量があるバッテリーも充 電できる。



2 電源プラグを引き起 こし、壁のコンセント に取り付ける。

CHARGEランプ消灯後、そのまま約1時間充電を続けると、若干長く使える(満充電)。



CHARGEフラン 点灯:充電中

消灯: 充電終了(実用充電)

3 充電が終わったら、バッテリーとバッテリー チャージャーを取りはずす。

充電にかかる時間

満充電	実用充電
約245分	約185分

ご注意

- バッテリー (付属)を使い切ってから、温度25℃の環境下で充電したときの時間です。使用状況や環境によっては、長くかかります。
- バッテリーチャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いく ださい。
- 充電が完了してCHARGEランプが消えても電源からは遮断されません。使用中、 不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してく ださい。
- 充電が終わったら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリー をバッテリーチャージャーから取り出してください。
- 必ずソニー製純正バッテリー、バッテリーチャージャーをお使いください。

■ バッテリーの使用時間と撮影/再生枚数

	使用時間	枚数
静止画撮影	約120分	約240枚
静止画再生	約230分	約4600枚

ご注意

- 撮影時の数値は、CIPA規格により、以下の条件で撮影した場合です。
 (CIPA: カメラ映像機器工業界、Camera & Imaging Product Association)
 - -DISP (画面表示設定): [標準]
 - -30秒ごとに1回撮影
 - -1回ごとにズームをW側、T側に交互にいっぱいにする。
 - -2回に一度、フラッシュを発光する。
 - -10回に一度、電源を入/切する。
 - -満充電したバッテリー (付属)で、温度25℃の環境。
 - -当社製の"メモリースティック PRO デュオ" (別売)を使用。


冷海外でも使えます

バッテリーチャージャー (付属)は全世界で使用できます(AC100 V ~ 240 V、50/60 Hz)。ただし、地域によっては壁のコンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプターが必要です。お出かけ前に、旅行代理店などで訪問先のコンセントの形状を確認し、必要に応じてご用意ください。電子式変圧器(トラベルコンバーター)は使用できません。故障の原因になります。

コンセント形状例	地域	変換プラグアダプター
	主に北米	不要
$ \bigcirc \bigcirc$	主にヨーロッパ	必要

バッテリー/メモリーカード(別売) を入れる

1 カバーを開ける。



2 メモリーカード(別売)を入れる。

切り欠き部をイラストの向き にして、カチッというまで押し 込む。



切り欠きの向きに注意 する


つ バッテリーを入れる。

バッテリーの向きを確認し、 取りはずしつまみを矢印の方 向に押しながら入れる。 取りはずしつまみがロックす るまで押し込む。



/ カバーを閉じる。

 正しく挿入しないままカ バーを閉めると、破損のおそれがあります。



■使用できるメモリーカード

本機で使用できるメモリーカードは、"メモリースティックPROデュオ"、"メモリースティックPRO-HGデュオ"、"メモリースティックデュオ"、SDメモリーカード、SDHCメモリーカードです。マルチメディアカードは使用できません。

本書では、"メモリースティックPROデュオ"、"メモリースティックPRO-HGデュオ"、"メモリースティックデュオ"を「"メモリースティックデュオ"」と表現しています。

"メモリースティック デュオ"について



動画撮影時は、1GB以上の次のマークが付いた"メモリースティックデュオ"の使用をおすすめします。

- MEMORY STICK PRO DUID("メモリースティックPRO デュオ")
- Мемоку Stick PRO-HG Dug("メモリースティックPRO-HG デュオ")

記録できる枚数/時間については、51ページをご覧ください。

メモリーカードを取り出す



アクセスランプが消えていることを確認して、メモリーカードを押す。

ご注意


アクセスランブ点灯中は、メモリーカード/バッテリーを取り出さないでください。データやメモリーカードが壊れることがあります。


■メモリーカードを入れていないときは

本体に内蔵されているメモリー (約28MB)に画像が記録されます。 メモリーカードにコピーする場合は、本機にメモリーカードを入れ、 MENUボタン → ☎(設定) → ☎(メモリーカードツール) → [コ ピー]を選びます。

■バッテリーを取り出す

取りはずしつまみ





■ バッテリーの残量を確認する

液晶画面左上に、バッテリー残量を表すアイコンが表示されます。

多 **【777】 【777】 【777】** なし

ご注意

- 正しい残量を表示するのに約1分かかります。
- 使用状況や環境によっては、正しく表示されません。
- [パワーセーブ]設定が[標準]または[スタミナ]のときに電源を入れたまま一定時間操作しないと、自動で電源が切れます(オートパワーオフ)。
- 本機から取り出したバッテリーは、接点汚れ、ショート等を防止するため、携帯、 保管時は必ずポリ袋に入れて金属から離して下さい。

時計を合わせる

1 ON/OFF (電源)ボタ ンを押す。


電源が入る。

電源を入れたとき、操作ができるまでに時間がかかることがある。



2 コントロールボタン の▲/▼で設定する項 目を選び、中央の●を 押す。

> 表示形式:日付表示順を選ぶ。 日時:日付、時刻を設定する。





- **3** ▲/▼/◀/▶で数値、好みの設定を選び、中央の●を 押す。
 - 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMとなる。

4

[決定]を選び、中央の●を押す。

ご注意

本機には画像に日付を挿入する機能はありません。CD-ROM (付属)に収録されている「PMB」を使用すると、日付を入れて保存/印刷できます。
 詳しくは、「PMBへルプ (43ページ)をご覧ください。

华備する

■ 時計合わせをやり直す


MENUボタンを押して、☎(設定)から**④**(時計設定)を選びます(49ページ)。

撮る(静止画)

1 モードスイッチを ☆(静止画撮影)にして、ON/OFF(電源) ボタンを押す。



- 脇を締めて構え、構図を決める。
 - W/T (ズーム)ボタンの Tボタンを押すとズームし、 Wボタンを押すと戻る。



シャッターボタンを 半押しして、ピントを 合わせる。

> ピントが合うと「ピピッ」とい う音がして●が点灯する。

> ピントが合う最短距離はレンズ先端からW側約4cm、 T側約60cm。



4 シャッターボタンを 深く押し込む。



撮る(動画)

モードスイッチを は(動画撮影)にして、 ON/OFF (電源)ボタ ンを押す。



2 シャッターボタンを 深く押し込んで、撮影 を開始する。



3 もう一度シャッターボタンを深く押し込んで、終了する。

見る

1 ▶ (再生)ボタンを押す。

最後に撮った画像が表示される。



次の画像/前の画像を選ぶ

コントロールボタンの► (次) /◀ (前)で選ぶ。

動画を見るには、コントロールボタン中央の●を押す。

削除する

- ①(削除)ボタンを押す。
- ② コントロールボタンの▲で[この 画像]を選び中央の●を押す。



撮影に戻る

シャッターボタンを半押しする。

電源を切る


ON/OFF (電源)ボタンを押す。

見やすい表示で撮る(かんたんモード)


撮影に必要最低限な機能だけを設定でき、文字が大きくなり、見やすい 表示になります。

1 モードスイッチを☆(静止画撮影)にする。

7 MENUボタンを押す。



3 コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶でEASY(かんたん モード) → [実行] → 中央 の●を押す。



できること	変更方法
セルフタイマー	コントロールボタンの� → [10秒]または[切]を選ぶ
画像サイズ	MENUボタン → [画像サイズ]で[大]または[小]を選ぶ
フラッシュ	コントロールボタンの 4 → [オート]または[発光禁止]を 選ぶ
スマイル シャッター	コントロールボタンの 😊
かんたんモード 終了	MENUボタン → [かんたんモード終了] → [実行] → 中 央の●

冷かんたん再生で見る

再生中も同様の手順でかんたんモードにすると、再生画面の文字も大きくなり、使える機能は削除だけになります。

(削除)ボタン: 見ている画像だけを削除できます。

[実行]を選び、中央の●を押す。

MENUボタン: [1枚]では見ている画像を削除し、[全て]ではフォルダ内


すべての画像を削除します。

「かんたんモード終了] → [実行]で、かんたんモードを終


了します。

状況を自動判別して撮る(おまかせシーン認識)

- 1 モードスイッチを▲(静止画撮影)にする。
- **7** MENUボタンを押す。



3 コントロールボタンの
 ▲/▼/◀/▶でi▲(撮影モード) → i▲(おまかせオート撮影) → 中央の●を押す。



▲ 被写体にカメラを向ける。

カメラがシーンを認識すると、
(夜景)、(夜景)、(夜景)、(夜景)、(で表)、(で表)、(で表)、(で表)、(が、)、(必)((人物))の各マークとガイドが画面に出る。



シーン認識マークとガイド

5 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影する。

***** 2枚撮りで好みの画像を選べ、さらに便利に! (アドバンスモード)

MENUボタンを押し、コントロールボタンの▲/▼/◄/▶でiscn(おまかせシーン認識) → iscn' (アドバンス)を選びます。

[アドバンス]では、失敗しがちな**♪**(夜景)、♣♪(夜景&人物)、<mark>汤</mark>(逆光)、


■ (逆光&人物)を認識すると、下記のように設定を変えて、効果の異なる2枚の画像を撮影します。

	1枚目	2枚目
)	スローシンクロで撮影	感度を上げて、ブレを軽減して撮影
7)	フラッシュがあたっている 顔を基準にスローシンクロ で撮影	顔を基準に感度を上げて、ブレを軽減 して撮影
3	フラッシュを使って撮影	背景の明るさ、コントラストを調整し て撮影(DROプラス)
2	フラッシュがあたっている 顔を基準に撮影	顔と背景の明るさ、コントラストを調整して撮影(DROプラス)


顔にピントを合わせて撮る(顔検出)

カメラが人物の顔を判別して、顔にピントを合わせます。 ピント合わせの優先対象を設定できます。

- 1 モードスイッチを▲(静止画撮影)にする。
- MENUボタンを押す。



コントロールボタンの
 ▲/▼/◀/▶で^{*}♣¹√(顔検出) →
 好みのモード → 中央の●を
 押す。



[紀(切): 顔検出機能を使わない。

[**♠**], (オート): カメラまかせでピント合わせする顔を選ぶ。

冷優先したい顔を選択する









- ① 顔検出中に、コントロールボタン中央の●を押す。左端の顔が優先顔として選択され、枠がオレンジ色の「こ」に変わる。
- ② 中央の●を押すと、優先顔は右の顔に移動する。
 - 選択したい顔にのオレンジ枠があたるまで、これを繰り返す。
- ③ 選択を解除したい場合は、右端の顔までオレンジ枠を移動させ、もう一度中央の●を押す。

笑顔を逃がさず撮る(スマイルシャッター)


1 コントロールボタンの◎(スマイル)を押す。



? 笑顔を待つ。

スマイルレベルがインジケー ターの◀を超えると、自動で撮影 される。もう一度 ② (スマイル) ボタンを押すと、スマイルシャッ ターが終了する。

スマイルシャッター中に シャッターボタンを押しても 撮影できる。撮影後はスマイ ルシャッターに戻る。



スマイル検出感度 インジケーター



- 前髪が目にかからないようにする。
- ② カメラに対して正面を向き、なるべく 水平になるようにする。目は細めにする。
- ① 口を開けてしっかり笑う。歯が見えているほうが笑顔を検出しやすくなる。


用途に合わせて画像のサイズを選ぶ

画像サイズは画像を記録するときの大きさのことです。


画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも詳細にプリントできます。 小さくすると、たくさん撮影できます。

動画の場合、画像サイズは大きいほど高精細になります。本機の動画はAVI(Motion JEPG)、約30フレーム/秒で記録されます。

1 MENUボタンを押す。



コントロールボタンの
 ▲/▼/◀/▶で(10個)(画像サイズ)
 → 好みのサイズ → 中央の
 ●を押す。



静止画画像サイズ	説明
(4320 × 3240)	A3ノビサイズまでの印刷
(3648 × 2736)	
4:3 (2592 × 1944) 5M	L/2L/A4サイズまでの印刷
4:3 (640 × 480) VGA	Eメールに添付
169 (4320 × 2432) 11M	ハイビジョン対応テレビでの鑑賞やA3までの印刷
169 (1920 × 1080)	ハイビジョン対応テレビでの鑑賞

動画画像サイズ	説明
VGA: VGA (640×480)	テレビに適したサイズで撮影
OVGA: QVGA (320×240)	Eメール添付に適した小さいサイズで撮影

ご注意

• 16:9で撮影した静止画画像は、プリント時に両端が切れることがあります。

セルフタイマーを使う

1 コントロールボタンの心(セルフタイマー)を押し、▲/▼で好みのモード→中央の●を押す。



೨000(切): セルフタイマーを使わない。

৩₀(10秒): 10秒後に撮影。自分も一緒に写りたいときに使う。解除するにはもう一度 **७** を押す。

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して「ピッピッピッと操作音が鳴り、撮影が開始される。

②₂(2秒): 2秒後に撮影。シャッターボタンを押したときのブレが軽減できるため、手ブレが起てりにくくなる。

フラッシュモードを選ぶ

1 コントロールボタンの∳(フラッシュ)を押し、◀/▶で好みのモード→中央の●を押す。



ϟAUTO(オート):光量不足または逆光と判別したとき自動で発光する。

∮(強制発光): 必ず発光する。

\$sL(スローシンクロ):必ず発光する。暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュが届かない背景も明るく撮影。

(**乳(発光禁止)**: 発光しない。

ご注意

- 連写時はフラッシュ撮影できません。
- おまかせオート撮影、かんたんモード時は、[オート]と[発光禁止]のみ選べます。

画面の表示を変える

1 コントロールボタンのDISP (画面表示設定)を押し、▲/▼で好みのモードを選ぶ。



🔐 (明るい+情報表示なし):

画面を標準よりも明るくして、画像のみを表示


(明るい+画像データ)(再生時のみ):画面を標準よりも明るくして、情報を表示

(明るい):画面を標準よりも明るくして、情報を表示


(標準):画面を標準の明るさにして、情報を表示

場面に合った撮影モードを使う (シーンセレクション)

- 1 モードスイッチを▲(静止画撮影)にする。
- MENUボタンを押す。



3 コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶でi凸(撮影モード) →SCN(シーンセレクション) → 中央の●を押す。



シーンセレクションの項目一覧 が表示される。

4 好みのモード → 中央の●



iso(高感度): 暗い ところでも、フラッ シュを使わずにブレ を軽減しながら撮影 する。





≗۹(ソフトスナッ **プ**ブ: 人物や花など を、やさしい雰囲気 で撮影する。



▲(風景): 遠景に ピントを合わせ、青 空や草木の色を鮮や かに撮影する。



♣**)(夜景&人物)**:夜 景の雰囲気を損なわ ずに、手前の人物を 際立たせた画像を撮 影する。



(夜暑): 暗い雰囲 気を損なわずに、遠 くの夜景を撮影す る。



♥∮(料理):マクロモー ドになり、料理を明 るく美味しそうに撮 影する。



™(ペット):ペット を最適な設定で撮影 する。



★ (ビーチ): 海や 湖畔などの場所で撮 影するとき、水の青 さを鮮やかに記録す る。



\$(スノー): 雪景色 などの画面全体が白 くなるようなシーン で雰囲気を損なわず に撮影する。



●(水中):ハウジ ング(防水ケース)を 装着したとき、水中 をきれいに撮影す る。




ご注意

モードによっては、フラッシュ発光できなくなります。

拡大して見る(再生ズーム)

1 ▶(再生)ボタンを押して画像を再生し、Q(再生ズーム)ボタンを押す。

画像中央を中心に、2倍に拡大される。



? 倍率や拡大位置を調整する。

Qボタン:倍率拡大

ズームボタンのW側:倍率縮小コントロールボタンの

▲/▼/◀/▶:ズーム位置変更


ズームを解除するには、コント ロールボタン中央の●を押す。




全体の中で現在表示されている部分

素早く探す(一覧表示)

- 【 ●(再生)ボタンを押して画像を再生し、図(インデックス)ボタンを押す。
 - ■(インデックス)ボタンを押すと、更に細かい一覧表示画面になる。




- 2 コントロールボタンの ▲/▼/◆/▶で画像を選ぶ。
 - コントロールボタン中央の● を押すと、1枚再生に戻る。



連続して再生する(スライドショー)

- 1 ▶(再生)ボタンを押して画像を再生する。
- 2 MENUボタン → コント ロールボタンの▲/▼で同(ス ライドショー)を選び、中央 の●を押す。




MENUボタン

- 3 コントロールボタンの▲で[実行]を選び、中央の●を押す。
 - スライドショーを終了するには、コントロールボタン中央の●を押す。

動画を見る

1 ▶(再生)ボタンを押して画像を再生し、コントロールボタンの▶/◄で動画を選ぶ。




7 中央の●を押す。

コントロールボタン	再生中にできること
•	再生/一時停止
>	早送り
4	早戻し
▼	音量調節画面表示 • ▲/▼で音量調節し、中央の●で表示が消える。

削除する

▶(再生)ボタンを押して画 像を再生し、前(削除)ボタン を押す。



(削除)ボタン


う コントロールボタンの▲/▼ で好みのモードを選ぶ。

> **フォルダ内全て**:フォルダ内す べての画像を削除する。

画像選択:何枚か選んで削除す る。画像を選んで中央の●を押 し、MFNUを押して実行する。

この画像:見ている画像を削除する。

終了:削除を中止する。



MFNUボタン


、すべての画像を削除する(フォーマット)

メモリーカードが本機に入っている場合はメモリーカードのデータを、入っ ていない場合は内蔵メモリーのデータをすべて削除します。フォーマット するとプロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に 戻せません。

- ① MENUボタンを押す。
- (2) コントロールボタンの▼で量(設定)を選び、中央の●を押す。
- (3) ▲/▼/◀/▶で
 (メモリーカードツール)または
 (内蔵メモリーツー ル)を選び、「フォーマット】→中央の●を押す。
- (4) [実行]を選び中央の●を押す。

テレビで見る

本機とテレビを専用A/Vケーブル(付属)でつなぐ。



ご注意

• テレビにつないでいるときは、液晶画面に画像は表示されません。


プリントする

PictBridge対応プリンターをお持ちの場合は、以下の手順でプリントできます。

- ¶ 専用USBケーブル(付属)を使って、本機とプリンターを接続する。
- 2 本機とプリンターの電源を入れる。

接続が完了すると、画面にイマークが表示される。

MENUボタン → コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で
 L(印刷)を選び、好みのモード → 中央の●を押す。



上(この画像): 見ている画像を印刷する。

೬♂(画像選択):コントロールボタンの◀/▶で画像を選び、中央の●を 押す。

4 希望の設定項目を選び、[実行]を選んで中央の●を押す。 画像がプリントされる。

ご注意

ブリンターに接続できなかった場合は、YT(本体設定)の[USB接続]を [PictBridge]にしてください。

賞お店でプリントするには

内蔵メモリー内の画像は、直接カメラからブリントすることはできません。 メモリーカードにコピーしてブリントサービス店にお持ちください。

コピー方法: MENUボタン → 盎 (設定) → 🚾 (メモリーカードツール) → [コピー] → [実行]

その他詳しくは、プリントサービス店にご相談ください。

☆画像に日付を入れるには

本機には画像に日付を挿入する機能はありません。プリント時に日付が重なってしまうことを防ぐためです。

お店でプリントする:

日付を挿入してプリントするよう依頼できます。詳しくはプリントサービ ス店にお問い合わせください。

自宅でプリントする:

PictBridge対応プリンターに接続し、再生メニュー → [印刷] → [日付]を [年月日]または「日時分]にします。

PMBで画像に日付を挿入する:

付属のソフトウェア「PMB」をパソコンにインストールして(40ページ)、画像に直接日付を挿入できます。日付挿入した画像をブリントすると、プリント設定によっては日付が重なってしまう場合があります。ご注意ください。「PMB」について詳しくは、「PMBへルブ」(43ページ)をご覧ください。

パソコンで使う

サイバーショットで撮影した画像をよりいっそうご活用いただくために、CD-ROM (付属)には「PMB」が収録されています。

詳しくは、PMBサポートページ(http://www.sony.co.jp/pmb-sj/)、または「PMBヘルブ」(43ページ)をご覧ください。

■ 操作1:「PMB」(付属)をインストールする

下記の手順で、ソフトウェア(付属)をインストールします。

• コンピュータの管理者権限でログオンしてください。

パソコンの環境を確認する。

「PMB」、「PMB Portable」使用時、画像を取り込むときの推奨環境

OS (工場出荷時にインストールされていること): Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2/Windows 7

CPU: Intel Pentium Ⅲ 800 MHz以上

メモリ: 512 MB以上

ハードディスク(インストール時に必要な容量):約500 MB

ディスプレイ: 1024×768ドット以上

* 64bit版は除きます。

ディスク作成機能のご使用には、Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 以上が必要です。

2 パソコンの電源を入れ、CD-ROM (付属)をCD-ROMドライブに入れる。

インストール画面が表示される。

3 [インストール]をクリック する。

「言語の選択 |画面が表示される。




- ✓ 画面の指示に従ってインストールを進める。
 - インストールするには途中でカメラとパソコンを接続する。
- **「**インストール後、パソコンからCD-ROMを取り出す。

■操作2:「PMB」で画像をパソコンに取り込む

- 7 本機とパソコンをつなぐ。

本機の画面に「接続中」と表示される。



- 通信中は本機の画面に「ヘ」が表示されます。その間はパソコンの操作をしないでください。
 しないでください。
- 3 [取り込み開始]をクリックする。

その他詳しくは、「PMBヘルプ」をご覧ください。

■操作3:「PMBヘルプ」を見る

デスクトップ上の。(PMB ヘルプ)をダブルクリックする。

スタートメニューから起動するときは、[スタート] →
 [すべてのプログラム] →
 [PMB] → [PMBヘルプ]の順にクリックする。



ご注意

- カメラの動作中やアクセス中の画面が表示されている場合、カメラ本体から専用USBケーブルをはずしたりしないでください。データが壊れることがあります。
- 残量の少ないバッテリーを使用すると、データを転送できなかったり、データが 壊れることがあります。

■「Macintosh」で使う

Macintoshに画像を取り込むことができます。ただし、「PMB」は対応していません。

パソコンの推奨環境

本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環境が必要です。

「PMB Portable」使用時、画像を取り込むときの推奨環境OS (工場出荷時にインストールされていること):

USB接続: Mac OS X(v10.3~v10.6)

PMB Portable: Mac OS X (v10.4 \sim v10.6)

■ PMB Portable」を使う

本機にはアプリケーション「PMB Portable」が内蔵されています。
「PMB」がインストールされていないパソコンからも、画像を簡単に
ネットワークサービスへアップロードできます。
詳しくは、「PMB Portable」のヘルプをで覧ください。

1 本機とパソコンを接続する。

本機とパソコンの接続が終わると、自動再生ウィザードが表示される。 Macintoshのときは「PMBPORTABLF]が表示される。

 自動再生ウィザード画面が表示されないときは、[コンピュータ] (Windows XPでは[マイコンピュータ]) → [PMBPORTABLE]を クリックして、「PMBP Win.exe」をダブルクリックする。

7 [PMB Portable]を選ぶ。

Macintoshのときは [PMB PORTABLE] フォルダの中の [PMBP_Mac] をクリックする。 使用許諾画面が表示される。

マ 画面の指示に従って設定をおこなう。

「PMP Portable」が起動する。 その他詳しくは、「PMB Portable」のヘルプをご覧ください。


ご注意

「PMB Portable」使用時は必ず、ネットワーク接続してください。


操作音を変える

操作音の設定を変更したり、音を消したりします。

1 MENUボタンを押す。



2 コントロールボタンの▼で 金(設定)を選び、中央の●を 押す。



3 ▲/▼/◄/▶で º**T**(本体設定)を選び、[操作音] → 好みのモード → 中央の●を押す。

シャッター:シャッターボタンを押したときのみ、シャッター音が鳴る。

大/小: コントロールボタン/シャッターボタンを押したときなどに、 操作音/シャッター音が鳴る。音を小さくしたいときは[小]にする。

切:音は鳴らない。


MENUにある機能を使う

撮影中・再生中に見えている画面に対して使える機能を表示して、手 軽に設定できます。

本機の画面には、それぞれのモードで設定できる項目のみが表示されます。


お買いあげ時の状態に戻すには、**益**(設定) → [本体設定] → [設定 リセット]で戻せます。

MENUボタンを押して、 メニュー画面を表示する。



MENUボタン

2 コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶で項目を選ぶ。 再生時は、中央の●を押して 決定する。



3 MENUボタンを押して、メニュー画面を消す。

刀メラの設定を変える

■撮影時のMENU

項目	説明
撮影モード	静止画の撮影モードの設定を変更する。 (i ▲ おまかせオート撮影/Pプログラムオート撮影/ SCNシーンセレクション/(▲)ブレ軽減)
シーンセレクション	あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定で撮影する。 (iso高感度/シンフトスナップ/風風景/シ夜景&人物/シ夜景/ 料理/レベット/アビーチ/・スノー/・サスト
EASY(かんたんモード)	必要最低限の機能を使って撮影する。
画像サイズ	画像サイズを設定する。 (433/433/433/453/1533/153) (44M 10M 5M VGA 11M 2M (1005 VGA/1006 QVGA)
連写設定	連写を設定する。 (■1枚撮影/ □ 連写)
明るさ(EV補正)	露出を手動調整する。 (-2.0EV~+2.0EV)
ISO	ISO感度を設定する。 (AUTO オート/ISO 80 ~ ISO 3200)
色合い(ホワイトバラ ンス)	撮影場所の光の状況に合わせて画像の色合いを調整する。 (
水中ホワイトバランス	水中での色合いを調整する。 (♥B オート/♥ 1x中1、♥B 2x中2)
フォーカス	ピント合わせの方法を変更する。 (『ひマルチAF/ □中央重点AF/ ■ スポットAF)
測光モード	画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定する。 (掻 マルチ/ ⊙ 中央重点/ ● スポット)
おまかせシーン認識	カメラがシーンを判断して撮影する。 (i <mark>scN</mark> オート/iscN [†] アドバンス)
スマイル検出感度	笑顔を検出する感度を設定する。 (●大笑い/●普通の笑顔/●ほほ笑み)

項目	説明
顔検出	人物の顔を検出し、ピントを合わせる優先対象を設定する。 (【♣️」切/「♣」」。オート)
DRO	明るさとコントラストを最適化する。 (ロスロ ー切/ ロスi0 フラス)
金 (設定)	本機の設定を変更する。

■再生時のMENU


項目	説明
EASY (かんたんモード)	文字を大きくして見やすい表示で再生する。
ଢ଼ (スライドショー)	画像を連続再生する。
口(加工)	画像を加工して別ファイルで保存する。 (■・トリミング/○・赤目補正)
前 (削除)	画像を削除する。 (血 ,この画像/ 面 ,画像選択/ 面 , フォルダ内全て)
○ ¬(プロテクト)	画像を誤って消さないように保護(プロテクト)する。 (ゲ ロこの画像/ ゲ 河画像選択)
DP0F	メモリーカードの画像にプリント予約マークを付ける。 (^{DPOE} Lこの画像/ ^{DPOE} 画像選択)
上(印刷)	PictBridge対応プリンターを接続して印刷する。 (♣♂この画像/♣♂画像選択)
仁 (回転)	静止画を左右に回転する。
宀 (再生フォルダ 選択)	再生したい画像の入っているフォルダを選択する。
♣(設定)	撮影機能以外の、本機の設定を変更する。

🚅 (設定)にある機能を使う

本機のお買いあげ時の設定を変更できます。


☆(撮影設定)は、撮影モードから設定に入ったときのみ表示されます。

MENUボタンを押して、メ ニュー画面を表示する。



MENUボタン

コントロールボタンの▼で ☎(設定)を選び、中央の●を 押して決定する。



- コントロールボタンの▲/▼/◄/▶で項目を選び、中央の●を押 す。
- MENUボタンを押して、設定画面を消す。

カテゴリー	項目	説明
■ 撮影設定	グリッドライン	グリッドラインを画面に表示するかどう かを設定する。
	デジタルズーム	デジタルズームの設定をする。
	赤目軽減	フラッシュ撮影時、目が赤く写るのを軽 減する。

カテゴリー	項目	説明
ℽ Т 本体設定	操作音	本機を操作したときに鳴る操作音を変更 したり、消したりする。
	表示言語	本機は日本語のみに対応しています。そ の他の言語には変更できません。
	機能ガイド	本機を操作したときに、機能の説明を表示するかどうかを設定する。
	パワーセーブ	オートパワーオフまでの時間を設定する。
	設定リセット	お買い上げ時の設定に戻す。
	ビデオ信号出力	接続するビデオ機器のカラーテレビ方式 に合わせて設定する。
	USB接続	パソコンまたはPictBridge対応プリンターをマルチ端子専用ケーブルで接続するときのモードを設定する。
	LUN設定	USB接続したときに、パソコンなどに表示される記録メディアを設定する。
▼ メモリー カードツール	フォーマット	メモリーカードをフォーマット(初期化) する。
	記録フォルダ 作成	メモリーカードの中に新しいフォルダを 作成する。
	記録フォルダ 変更	画像を記録するフォルダを変更する。
	記録フォルダ 削除	メモリーカードの中のフォルダを削除す る。
	コピー	内蔵メモリーに記録した画像を、メモ リーカードに一括コピーする。
	ファイル番号	ファイル番号の付けかたを設定する。
内蔵メモリーツール	フォーマット	内蔵メモリーをフォーマット(初期化)します。
	ファイル番号	ファイル番号の付けかたを設定する。
❹ 時計設定	日時設定	時計、日付の設定をする。

静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間

記録枚数/時間は、撮影状況および使用するメモリーカードによって異なる場合があります。

静止画

(単位:枚)

容量	内蔵 メモリー	本機でファ	ォーマット	したメモリ	リーカード	
サイズ	約28MB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

ご注意

- 静止画の記録可能枚数が99999枚より多いときは、「>99999」と表示されます。
- 他機で撮影した画像を再生すると、実際の画像サイズと異なって表示される場合があります。

動画

動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。

(単位:時:分:秒)

容量	内蔵 メモリー	本機でフォ	ーマットし	ンたメモリ ・	ーカード	
サイズ	約28MB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40


ご注意

- 1つの動画ファイルの最大サイズは2GBまでです。動画記録中にファイルサイズが2GBになると、自動的に記録が終了します。
- 動画はHD対応していません。

画面に表示されるアイコン一覧


画面には、カメラの状態を表すアイコンが出ます。コントロールボタンのDISP (画面表示設定)で、液晶画面の表示が切り替わります(31ページ)。

静止画撮影時




• EASY(かんたんモード)のときは、表示されるアイコンは制限されます。

動画撮影時



再生時



1	
4777	バッテリー残量
	バッテリープリエン ド
4:3 14M 4:3 10M 4:3 5M 4:3 VGA 16:9 11M 16:9 2M VGA: OVGA	画像サイズ
iso iii d ii d ii d ii d ii d ii d ii d ii	シーンセレクション
i 合 P (4) 間	撮影モード(おまかせ オート撮影/プログラ ムオート撮影/ブレ軽 減/動画撮影)
	シーン認識マーク
※ ♣ 崇/ ※	色合い(ホワイトバラ ンス)
() •	測光モード
(4)	手ブレ警告
iscn ⁺	おまかせシーン認識
STD Plus	DRO

	スマイル検出感度イ ンジケーター
₩ ■ ■ ×1.4 sQ pQ	ズーム
((PictBridge接続
С	プロテクト
DP0F	プリント予約
Q×2.0	ズーム

	2
L	_

•	AE/AFロック
IS0400	ISO感度
NR	NRスローシャッター
125	シャッタースピード
F3.5	絞り値
+2.0EV	明るさ(露出補正)
(j) (i) -	AF測距枠表示
録画 スタンバイ	動画撮影/スタンバイ
0:12	記録時間(分:秒)
101-0012	フォルダ-ファイル番 号
2010 1 1 9:30 AM	画像の記録日時
● 停止 ● 再生	再生時の操作ガイド
◆▶ 戻る/ 次へ	前後の画像を表示

▼ 音量	音量調節
------	------

3

J	
1 02	記録フォルダ
102×	再生フォルダ
96	記録可能枚数
12/12	画像番号/再生フォル ダ内画像枚数
100分	記録可能時間
	記録/再生メディア (メモリーカード、内 蔵メモリー)
	フォルダ移動
③	赤目軽減
(i) •	測光モード
4 4 SL 🐒	フラッシュモード
‡ •	フラッシュ充電中
AWB※▲ 湍湍湍涂 蜒×■	色合い(ホワイトバラ ンス)
ISO400	ISO感度

4

<u></u> აე₀ აე₂	セルフタイマー
C:32:00	自己診断表示
[J	温度上昇警告
[●] FOFF	顔検出
	連写設定

٦	٦	AF測距枠
L	4	
r 1		
[::		
r	٦	
I	1	
L		
+		スポット測光照準
+2.0EV		露出補正値
500		シャッタースピード
F3.5		絞り値
-		再生
		再生バー
00:00:12		カウンター
		音量

もっと詳しく知りたい(サイバーショットハ ンドブック)

「サイバーショットハンドブック」は、CD-ROM (付属)に収録されています。さらに詳しい説明を知りたいときに、ご覧ください。

• 「サイバーショットハンドブック」を見るには、Adobe Reader が必要です。インターネットから無償でダウンロードできます。 http://www.adobe.co.jp

Windowsをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、CD-ROM(付属)をCD-ROMドライブに入れる。
- $\mathbf{7}$ [\forall רושים בייס ($\mathbf{7}$ די בייס ($\mathbf{7$
- **3** デスクトップ上のショートカットから起動する。

| Macintoshをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、CD-ROM(付属)をCD-ROMドライブに入れる。
- 2 [Handbook] [JP]の順に選び、[JP]フォルダ内の "Handbook.pdf"をパソコンにコピーする。
- **3** コピーが完了したら、"Handbook.pdf"をダブルクリックする。

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

以下の項目をチェックする。また、「サイバーショットハンドブック(PDF) | 1も参照し、本機を点検する。

画面に「C/E:□□:□□」のような表示が出たときは、「サイバーショットハンドブック」をご覧ください。

- グバッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。
- 設定リセットをする(49ページ)。
- サイバーショットオフィシャルWEBサイトで確認する。 http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/
- ⑤ ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる(裏表紙)。
- 内蔵メモリーやBGM機能を搭載した機種を修理に出した場合、それらの内容を確認させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

____ バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

バッテリー取りはずしつまみを押しながら、正しい向きに入れてください (13ページ)。

電源が入らない。

- 本機にバッテリーを取り付けた後、電源が入るまでに時間がかかることがあります。
- バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください(13ページ)。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください(10ページ)。
- **56^{JP}** ・ 推奨バッテリーをお使いください。

電源が切れる。

- 本機やバッテリーの温度によっては、カメラを保護するために、自動的に 電源が切れることがあります。この場合は、電源が切れる前に画面にメッ セージが表示されます。
- [パワーセーブ]設定が[標準]または[スタミナ]のときに操作しない状態が一定時間続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

バッテリーの残量表示が正しくない。

- 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。
- 残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電すると正しい表示に戻ります。ご使用状況によっては表示にズレが生じることがあります。
- 使用回数や経年変化により、バッテリー容量は低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、バッテリーの寿命です。新しいものをお買い上げください。

バッテリーを本体に入れた状態で充電できない。

ACアダプター (別売)を使っての充電はできません。バッテリーチャージャー (付属)を使って充電してください。

バッテリー充電中、CHARGFランプが点滅する。

- バッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付けてください。
- 充電に適した温度範囲(10 ℃~30 ℃)で充電してください。

撮影

撮影できない。

- メモリーカードを挿入しているのに内蔵メモリーに記録されてしまうと きは、メモリーカードが奥まで挿入されているか確認してください。
- 内蔵メモリーまたはメモリーカードの空き容量を確認してください(51ページ)。いっぱいのときは、下記のいずれかを行ってください。
 - 不要な画像を削除してください(36ページ)。
 - メモリーカードを交換してください。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- 動画撮影時は、1GB以上のメモリーカードの使用をおすすめします。

被写体の明るい部分から、白や紫などの線が出たり、画面全体が赤みがかったような画像になる。

スミアという現象です。故障ではありません。通常の静止画には記録されませんが、動画撮影では線やムラとなって記録されます。(明るい部分とは太陽や電灯など周囲との明るさの差が大きい箇所のことです。)

再生

再生できない。

- メモリーカードが奥まで挿入されているか確認してください。
- パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです。
- パソコンで画像を加工したファイルや他機で撮影した画像は、本機での再 生は保証いたしません。
- USBモードになっています。USB接続を終了してください。

使用上のご注意

使用/保管してはいけない場所

• 異常に高温、低温、または多湿になる 場所

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 車内は特に高温になり、放置すると 変形したり、故障したりすることが あります。

- 直射日光の当たる場所、熱器具の近 く
 - 変色したり、変形したり、故障したり することがあります。
- ・ 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。 故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

持ち運びについて

ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。 故障や破損の原因になります。

お手入れについて

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、液晶クリーニングキット(別売)を使ってきれいにすることをおすすめします。

レンズをきれいにする

レンズに指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれい にすることをおすすめします。

表面をきれいにする

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい 布で軽く拭いたあと、からぶきします。 本機の表面が変質したり塗装がはげた りすることがあるので、以下はご使用 にならないでください。

- シンナー、ベンジン、アルコール、化 学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺 虫剤のような化学薬品類
- 上記が手についたまま本機を扱うこと
- ゴムやビニール製品との長時間の接触

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0℃~40℃です。 動作温度範囲を越える極端に寒い場所 や暑い場所での撮影はおすすめできません。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、故障の原因になります。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1 時間放置し、結露がなくなってからご 使用ください。特にレンズの内側に付 いた結露が残ったまま撮影すると、き れいな画像を記録できませんのでご注 意ください。

内蔵の充電式バックアップ電 池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関係なく保持するために充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し1か月程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことができます。

内蔵の充電式バックアップ電池の 充電方法

本機に充電されたバッテリーを入れて、電源を切ったまま24時間以上放置する。

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、メモリーカード内のデータは完全には消去されないことがあります。 メモリーカードを譲渡するときは、パソコンのデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また、メモリーカード本体を物理的に破壊することをおすすめします。

保証書とアフターサービス

記録内容の補償はできません

万一、デジタルスチルカメラやメモ リーカードなどの不具合などにより記録や再生されなかった場合、記録内容 の補僧については、で容赦ください。

保証書は国内に限られていま す

このデジタルスチルカメラは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

"故障かな?と思ったら"の項を参考に して故障かどうかお調べください。それでも具合の悪いときはソニーの相談 窓口にご相談ください(裏表紙)。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理させていた だきます。

部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を 再生、再利用する場合があります。 そ の際、交換した部品は回収させていた だきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後5年間保有しています。

修理をお受けになる前に

内蔵メモリーのバックアップをお取り ください。

修理によってデータが消去または変更された場合、記録内容の保障についてはで容赦ください。

安全のために

→ 2ページもあわせてお読みください。



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡 にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感雷の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓口にご依頼 ください。



内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない

火災、感雷の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を 切り、雷池を取り出してください。ACアダプターやバッテリーチャージャー などもコンセントから抜いて、ソニーの相談窓口にご相談ください。



運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 見ることは絶対おやめください。交通事故の原因となります。



撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。 事故やけがなど の原因となります。



指定以外の雷池、ACアダプター、バッテリーチャージャーを使わ ない





機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届く場所に置 かない



電池などの付属品や、"メモリースティック" などを飲み込むおそれがありま す。乳幼児の手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意くださ い。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

雷池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。



雷源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となり ます。また、電源コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプ ラグを持って抜いてください。



可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡 にいたる危害が発生することがあります。

フラッシュ、AFイルミネーターなどの撮影補助光を至近距離で 人に向けない



- 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を 撮影するときは、1m以上はなれてください。
- 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。





下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害 を与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い 場所では使わない



火災や感雷の原因になることがあります。

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると 製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。




コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛け ると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意 して接続・配置してください。



通電中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池 や製品に長時間ふれない





使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感雷の原因となることがあります。





下記の注意事項を守らないと、**けがや財産に損害** を与えることがあります。

長期間使用しないときは、電源をはずす

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはずして保管してください。 火災の原因となることがあります。



フラッシュの発光部を手でさわらない

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないでください。発光後も発光部に手を触れないでください。やけどの原因となります。



レンズや液晶画面に衝撃を与えない

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。



電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすときは、手をそえる



電池や"メモリースティック"などが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。

<u>小</u>危険 電池についての 安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意 事項をよくお読みください。

- 乾電池型充電式電池・バッテリーパックは指定されたバッテリーチャージャー以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。

危険

電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。このような場所で充電しない。



- 電池をコインやヘアービンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で ぬらさない。ぬれた電池を充電したり、使用したりしない。

⚠警告

電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたりするなどの衝撃や力を与えない。

- バッテリーパックが変形・破損した場合は使用しない。
- アルカリ電池/ニッケルマンガン電池は充電しない。
- 外装シールをはがしたり、傷つけたりしない。外装シールの一部または、すべてをはがしてある電池や破れのある電池は絶対に使用しない。



注意

- 電池は、+、-を確かめ、正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取り出しておく。



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。 不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを 貼ってリサイクル協力店へお持ち下さい。

お願い



Li-ion

リチウムイオン電池

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、

一般社団法人JBRCホームページ

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照して下さい。

主な仕様

本体

[システム]

撮像素子: 7.76 mm (1/2.3型)カラー CCD原色フィルター

総画素数:約1448万画素

カメラ有効画素数:約1414万画素

レンズ: カール ツァイス バリオ テッサー 4倍ズームレンズ

f=4.7 mm ~ 18.8 mm

(26 mm ~ 105 mm (35 mmフィルム換算値))、F2 7(W) ~ F5 7(T)

露出制御:自動、シーンセレクション (10 モード)

ホワイトバランス:オート、太陽光、曇天、 蛍光灯1、2、3、電球、フラッシュ 水中ホワイトバランス:オート、水中1、

連写の撮影間隔:約1.0秒

2 連写の撮影 記録方式:

静止画: JPEG (DCF Ver. 2.0、Exif Ver. 2.21)準拠、DPOF対応 動画: AVI (Motion JPEG)

記録メディア: 内蔵メモリー 約28 MB、 "メモリースティック デュオ"、SD メモリーカード、SDHCメモリーカー ド(Class 4、6、10)

フラッシュ:撮影範囲(ISO感度(推奨露 光指数)がオートのとき) 約0.3 m~3.5 m (W) /約0.6 m~ 1.8 m (T)

[入出力端子]

◆<>→(USB) · A/V OUT端子

映像出力 音声出力(モノラル) USB通信

USB通信: Hi-Speed USB (USB 2.0準拠)

[液晶画面]

液晶パネル: 6.7 cm (2.7型)、TFT駆動 総ドット数: 230 400(960×240)ドット

[電源・その他]

電源:リチャージャブルバッテリー パック

NP-BN1、3.6 V

消費電力(撮影時): 1.0 W 動作温度: 0 ℃~40 ℃

保存温度: -20 ℃~+60 ℃

外形寸法:92.9×51.9×17.3 mm (幅× 高さ×奥行き、突起部を除く)

高さ×奥付さ、突起部を除く) 本体質量(バッテリー NP-BN1、メモリー カードを含む):

約117g

マイクロホン: モノラルスピーカー: モノラル

Exif Print:対応

PRINT Image Matching III: 対応

PictBridge:対応

バッテリーチャージャー BC-CSN/BC-CSNB

定格入力:AC 100 V ~ 240 V、 50/60 Hz、2 W

定格出力: DC 4.2 V、0.25 A

動作温度:0℃~40℃ 保存温度:-20℃~+60℃

外形寸法:約55×24×83 mm(幅×高 さ×奥行き)

本体質量:約55 q

リチャージャブルバッテリー パックNP-BN1

使用電池: リチウムイオン蓄電池 最大電圧: DC 4 2 V

販大電圧 : DC 4.2 V 公称電圧 : DC 3.6 V 容量 : 2.3 Wh (630 mAh)

本機や付属品の仕様および外観は、改良 のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

商標について

• 以下はソニー株式会社の商標です。

Cuber-shot, "サイバーショット", "Memory Stick"、"メモリースティッ ク"、無 、"Memory Stick PRO"、 "メモリースティック PRO"、

MEMORY STICK PRO. "Memory Stick Duo"、"メモリースティックデュオ"、 MEMORY STICK Dun, "Memory Stick PRO Duo"、"メモリースティックPRO デュオ"、MEMORY STICK PRO DUO、 "Memory Stick PRO-HG Duo", "メモリースティックPRO-HG デュ オ"、MEMORY STICK PRO-HG DUO、"メモ リースティック マイクロ"、 "MagicGate"、"マジックゲート"、

MAGICGATE

- · Microsoft, Windows, DirectX, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国 における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の 登録商標または商標です。
- Intel、Pentium/IIntel Corporation の登録商標または商標です。
- SDHCロゴは商標です。



- MultiMediaCardit, MultiMediaCard Associationの商標です。
- Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における登録商 標または商標です。
- その他、本書に記載されているシステム 名、製品名は、一般に各開発メーカーの 登録商標あるいは商標です。なお、本文 中には™、®マークは明記していませ hin

■困ったときは(サポートのご案内)

ホームページで調べる



サイバーショットの最新サポート情報

(製品に関するO&A、パソコンとの接続方法など)

http://www.sonv.co.ip/cvber-shot/support/

サイバーショットオフィシャルWEBサイト

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/

サイバーショットの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関す る情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウンロードもできます。 (English manual download service is available.)

"メモリースティック"対応表

使用可能な"メモリースティック"を確認できます。

http://www.sony.co.jp/mstaiou/

付属ソフトウェアのサポート情報

http://www.sony.co.jp/support-disoft/

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



●使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020

携帯・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

最初のガイダンスが流れている間に下記番号+「# |を押してください。 本機や付属品: [401]

付属ソフトウェア[PMB]: [404]

受付時間:月~金9:00~18:00 土・日・祝日9:00~17:00



●修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330

携帯・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531

最初のガイダンスが流れている間に「401 | + 「# |を押してください。

受付時間:月~金9:00~20:00 十.日.祝日9:00~17:00

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX (共涌): 0120-333-389

■カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心・便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、WFBサイトをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-usbregi/

カスタマー登録の特典については下記のURLをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/di-tokuten/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

この説明書は、古紙 70%以上の再生紙と、VOC (揮発性有 機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

4166053020

Printed in China